



Mantenimiento del filtro de aire
Limpiar el filtro cada 50 horas de operación o cada 10 horas en circunstancias polvorientas Limpie el filtro de espuma con los detergentes de la casa, y el filtro de papel sacudiéndolo contra un objeto plano.



MPOWER

168F-2B
6.5 HP

EQUI[®]
CONSTRUCTOR
Andamios maquinaria y accesorios para cimbra



EQUI[®]
CONSTRUCTOR
Andamios maquinaria y accesorios para cimbra







EQUI[®]
CONSTRUCTOR
Andamios maquinaria y accesorios para cimbra



EQUI®

CONSTRUCTOR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra



HOT!

Precaución
Agregar aceite de motor antes de usar Consulte el manual de usuario para mayor información

Advertencia
Revisar que el motor no tenga fugas ni derrames de combustible Esperar hasta alto total antes de llenar el tanque de combustible nuevamente

Advertencia
Emite descargas tóxicas de CO Nunca usar en lugares cerrados sin una ventilación adecuada



Advertencia
Revisar que el motor no tenga fugas ni derrames de combustible Esperar hasta alto total antes de llenar el tanque de combustible nuevamente



Advertencia
Emite descargas toxicas de CO Nunca usar en lugares cerrados sin una ventilación adecuada



168F-2B 21000034

EQUI[®]
CONSTRUCTOR
Andamios maquinaria y accesorios para cimbra